



GNASKA
by mostikely

cut line _____

mountain fold line _____

valley fold line _____

lines and numbers are outside / start with number 1 and go on / for best result use all purpose adhesive - extra strong (double-sided application)

ATTENTION: if used as a lampshade, THE PAPER MUST NOT TOUCH THE LIGHT BULB!

Schrittlinie _____

Bergfaltung _____

Tal-faltung _____

Die Linien und Nummern sind aussen / beginne mit Nummer 1 und mach weiter / immer Abschnitte - extra stark (Zweifachklebung) für das beste Resultat.

ACHTUNG! Bei der Verwendung als Lampenschirm: DIE GLÜHBRINNE DARF DAS PAPIER NICHT BERÜHREN!

Découper la ligne _____

Plier en creux _____

Plier en creux _____

Les lignes et les numéros sont toujours à l'extérieur / commencer avec le numéro 1 et continuer / pour un meilleur résultat, utiliser de la colle tout - extra forte (collage double)

ATTENTION: SI VOUS l'utilisez comme abat-jour, LE PAPIER NE DOIT PAS TOUCHER L'AMPÔLE!

@ by mostikely 2013

www.mostikely.at

Schotterfeldgasse 62/2/22, 1070 Vienna, Austria

distributed by www.walking-things.com

